

Lieferant (LF)

Netzbetreiber (NB)

ANFRAGE_ANL

- Postleitzahl
- Ort
- Straßenbezeichnung
- Hausnummer
- Stiege
- Stock
- Türnummer
- Adresszusatz
- Zählernummer
- Zähleryp
- Zählpunktbezeichnung
- Sparte

Prozessparameter:

- Alle ZP zur Anlagenadresse Ja/Nein
- Energierichtung Alle/Bezug/Einspeisung
- Manuelle Suche Ja/Nein

- Definition Treffer:**
- ANL Suche über **ZP/ZN**: Treffer = EIN **Zählpunkt**
 - ANL Suche über **Anlagenadresse**: Treffer = EINE **Anlagenadresse** und somit EIN oder MEHRERE Zählpunkte

ANTWORT_ANL
Zu einem ZP

ZP1
-Zählernr.
-PLZ
-...

Statuscode

ANTWORT_ANL
Alle ZP zur Anlagenadresse

ZP1
-Zählernr.
-PLZ
-...


Statuscode

ZP2
-Zählernr.
-PLZ
-...

Statuscode

ZP x
-Zählernr.
-PLZ
-...


Statuscode



Suchlogik – Abfolge der Suche beim NB In der ANL (2/3)

Lieferant (LF)

Netzbetreiber (NB)



FEHLER_ANL
ResponseCode und Statuscode lt. Spezifikation

